

**ООО «СТИЛЛМЕТ»**

Россия, 142184, Московская обл., Подольский район,  
д. Слащёво, административное здание ООО «Атолл»


ИНН/КПП 5074052740/507401001

ОГРН 1155074003325

Телефон: +7 (495) 767-94-57

**ПАСПОРТ  
и инструкция по эксплуатации**

Наименование изделия: Кровать



Данная мебель прошла все тесты и испытания, подтверждающие её экологическую чистоту, пригодность для эксплуатации и безопасность. Мебель соответствует всем требованиям ГОСТа 19917-93.

Компания ООО «СТИЛЛМЕТ» гарантирует потребителю сохранение всех качественных показателей изделия, обусловленных ГОСТ 16371-93 и ТО 7942887-01-05 , при условии полного соблюдения правил и требований транспортировки, установки и эксплуатации изделия ,указанных в паспорте. При производстве кроватей соблюдаются все технологические требования, обусловленные конструкцией и материалами изделия, поэтому при выборе нашей мебели мы можем гарантировать высокие эксплуатационные свойства, при выполнении инструкции по эксплуатации, согласно паспорту.

**Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами эксплуатации приобретенного Вами изделия.**

### **Эксплуатация и уход за мебелью:**

1. Кровать предназначена для отдыха (сидя и лежа).
2. Во избежание скрипа следует не реже 1 раза в год проверять подтяжку болтовых и винтовых соединений.

Появление скрипа в процессе эксплуатации кровати не является дефектом.

3. Помните, что мебель нельзя ставить возле отопительных приборов и вплотную к сырым стенам.
4. Перемещать изделие следует, слегка приподняв его над полом.
5. Максимальная нагрузка:
  - на односпальную кровать 100 кг
  - на полуторную кровать до 240 кг
  - на двуспальную кровать до 240 кг

Срок, в течение которого мебель будет сохранять свой внешний вид и исправность, зависит от условий, в которых она будет эксплуатироваться. Соблюдая несколько простых правил эксплуатации и ухода за мебелью, вы сможете содержать вашу мебель в наилучшем состоянии.

### **Технические характеристики:**

Боковины и задняя спинка стягиваются винтами М6х50, М6х30 и болтами М8х10.

#### **Основание:**

- металлическое трубчатое
- ортопедическое (ламели)

Ламели береза (мм)	63x8
Расстояние между ламелями (мм)	65
Расстояние между трубкой 16 (мм)	100
Углубление под матрас (мм)	35
Рекомендуемая высота матраса (см)	20 -23

## Основные технические характеристики

Габариты ложа	200x90	200x120	200x140	200x160	200x180
<b>Габариты транспортной упаковки: (ШхВхТ) см</b>					
Люкс	97x204x12	87x204x12	87x204x12	87x204x12	97x204x12
Волна	-	87x204x12	87x204x12	87x204x12	97x204x12
Оптима	97x204x12	87x204x12	87x204x12	87x204x12	97x204x12
Шарм	97x204x12	87x204x12	87x204x12	87x204x12	97x204x12
Аура	97x204x12	87x204x12	87x204x12	87x204x12	97x204x12
Лилия	97x204x12	87x204x12	87x204x12	87x204x12	97x204x12
Эко+	97x204x12	87x204x12	87x204x12	87x204x12	97x204x12
Экзотика	-	94x201x10	94x201x10	94x201x10	100x201x10
Мираж	-	100x25x13	100x205x13	100x205x13	110x205x13
Сакура	94x210x34	84x210x34	84x210x34	84x210x34	105x210x34
<b>Объем, м3</b>					
Люкс	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Волна	-	0,25	0,25	0,25	0,25
Оптима	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Шарм	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Аура	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Лилия	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Эко+	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Экзотика	-	0,25	0,25	0,25	0,25
Мираж	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Сакура	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>Внешние габариты кровати: (ШхВхД) см</b>					
Люкс	95x77,5x205	125x77,5x205	145x77,5x205	165x77,5x205	185x77,5x205
Волна	-	125x77,5x205	145x77,5x205	165x77,5x205	185x77,5x205
Оптима	95x77,5x205	125x77,5x205	145x77,5x205	165x77,5x205	185x77,5x205
Шарм	95x77,5x205	125x77,5x205	145x77,5x205	165x77,5x205	185x77,5x205
Аура	95x77,5x205	125x77,5x205	145x77,5x205	165x77,5x205	185x77,5x205
Лилия	95x87,5/97,5x205	125x87,5/97,5x205	145x87,5/97,5x205	165x87,5/97,5x205	185x87,5/97,5x205
Эко+	95x77,5x205	125x77,5x205	145x77,5x205	165x77,5x205	185x77,5x205
Экзотика	-	125x87,5x205	145x87,5x205	165x87,5x205	185x87,5x205
Мираж	-	125x97,5x205	145x97,5x205	165x97,5x205	185x97,5x205
Сакура	100x90x208	130x90x208	150x90x208	170x90x208	190x90x208
<b>Высота головного ограждения: см</b>					
Люкс	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5
Волна	-	77,5	77,5	77,5	77,5
Оптима	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5
Шарм	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5
Аура	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5
Лилия	87,5/97,5	87,5/97,5	87,5/97,5	87,5/97,5	87,5/97,5
Эко+	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5
Экзотика	-	87,5	87,5	87,5	87,5
Мираж	-	97,5	97,5	97,5	97,5
Сакура	90	90	90	90	90

<b>Высота ножного ограждения: см</b>					
Люкс	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5
Волна	-	35,5	35,5	35,5	35,5
Оптима	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5
Шарм	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5
Аура	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5
Лилия	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5
Эко+	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5
Экзотика	-	35,5	35,5	35,5	35,5
Мираж	-	35,5	35,5	35,5	35,5
Сакура	30	30	30	30	30
<b>Высота ложа: см</b>					
Люкс	28	26,5	26,5	26,5	26,5
Волна	-	26,5	26,5	26,5	26,5
Оптима	28	26,5	26,5	26,5	26,5
Шарм	28	26,5	26,5	26,5	26,5
Аура	28	26,5	26,5	26,5	26,5
Лилия	28	26,5	26,5	26,5	26,5
Эко+	28	26,5	26,5	26,5	26,5
Экзотика	-	26,5	26,5	26,5	26,5
Мираж	-	27,5	27,5	27,5	27,5
Сакура	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
<b>Вес нетто/брутто (кг)</b>					
Люкс	15/16	28/29	28/29	30/31	32/33
Волна	-	28/29	28/29	30/31	32/33
Оптима	15/16	28/29	28/29	30/31	32/33
Шарм	15/16	28/29	28/29	30/31	32/33
Аура	15/16	28/29	28/29	30/31	32/33
Лилия	15/16	28/29	28/29	30/31	32/33
Эко+	15/16	28/29	28/29	30/31	32/33
Экзотика	-	28/29	28/29	30/31	32/33
Мираж	-	29/30	29/30	31/32	33/34
Сакура	16/17	30/31	30/31	32/33	34/35
<b>Предельный вес нагрузки (максимальная нагрузка, кг)</b>					
Люкс	100	240	240	240	240
Волна	-	240	240	240	240
Оптима	100	240	240	240	240
Шарм	100	240	240	240	240
Аура	100	240	240	240	240
Лилия	100	240	240	240	240
Эко+	100	240	240	240	240
Экзотика	-	240	240	240	240
Мираж	-	240	240	240	240
Сакура	100	240	240	240	240

## **Условия гарантии:**

Гарантийное обслуживание включает в себя проведение ремонтных работ и замену дефектных частей изделия.

Срок службы – 10 лет (Срок службы кроватей и их сохранность зависит не только от производственной технологии, качества материалов, но, в значительной степени от правильного ухода за изделием при его эксплуатации согласно паспорту)

Срок гарантии изделия – 18 месяцев со дня покупки.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, которые явились следствием производственных дефектов.

Гарантийный ремонт производится только при наличии гарантийного талона.

## **Гарантия распространяется:**

1. На любые недостатки мебели или ее отдельных элементов, вызванных дефектами материалов или процессом производства

## **Гарантия не распространяется в случае:**

1. Истечения гарантийного срока.
2. При несоблюдении пользователем предписаний инструкции по эксплуатации, ненадлежащее хранение и обслуживание, использование не по назначению.
3. При наличии на изделии механических повреждений.
4. При превышении допустимых нагрузок на механизм трансформации.
5. При нанесении ущерба изделию или его утери вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихии, пожар, наводнение).
6. При нанесении ущерба изделию в результате умышленных или ошибочных действий потребителя.
7. При наличии следов постороннего вмешательства и попытках самостоятельного ремонта.
8. При нанесении ущерба изделию в результате внесения изменения в его конструкцию.

## **ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ**

Бесплатное и платное сервисное обслуживание осуществляется по заявлению покупателя, по месту приобретения мебели.

Претензии по качеству принимаются в течение гарантийного срока только в письменном виде.

Во избежание недоразумений покупатель должен внимательно изучить паспорт, ознакомиться с особенностями конструкции изделия, проверить внешний вид и исправность кровати.

Внимание! Претензии по внешнему виду изделия, некомплекту, а также несоответствию заказа принимаются непосредственно при получении изделия. В дальнейшем такие претензии не принимаются.




## Схема-сборки кровати



Длина: 1900; 2000 мм  
Ширина: 900; 1400; 1600; 1800 мм

### Инструкция по сборке.

Перед сборкой обязательно проверить комплектность фурнитуры и внимательно ознакомиться с данной инструкцией.  
Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке.  
Сборку производить на ровной жесткой поверхности.




Комплект поставки		
Номер детали	Наименование	Кол-во, шт.
1	Спинка головная	1
2,3	Основание	2
4	Спинка ножная	1
5	Опора "пятая нога"	1

Таблица фурнитуры	
	Винт с пресс-шайбой М6х50 мм 2 шт.
	Винт с пресс-шайбой М6х30 мм 8 шт.
	Болт М8х10 мм 8 шт.
	Стопорная шайба 8 шт.
	Шайба 10 шт.
	Гайка 10 шт.
	Кольцо для болтов 8 шт.

Внимание! Кровать в собранном виде передвигать только полностью поднимая!

### Инструкция по сборке.

Обратите внимание! Первоначально необходимо собрать всю конструкцию воедино и только потом зафиксировать при помощи фурнитуры. Все винты необходимо в начале наживить, а затем затянуть.



1. Присоединяем деталь №2 и №3 к детали №1 и №4, вставив конструкцию в пазы.
2. При помощи накидного гаечного ключа (диаметр 13) закрепляем конструкцию по углам болтами М8х10 мм.
3. Закрепляем изголовье и изножье с каркасом кроватного основания, фиксируя их винтами М6х30 мм при помощи отвертки и накидного гаечного ключа (диаметр 10).
4. Стягиваем две решетки каркаса кроватного основания между собой при помощи винтов М6х50 мм.
5. Завершаем сборку, прикрпляя деталь №5 к основанию и фиксируя их винтами М6х30мм.